

## Features

- AlienHead
- Optical drive
- 3. Optical-drive eject button
- 4. Optical-drive bay
- 5. Media-card reader/Optical-drive bay
- 6. Drive panel
- Headphone connector
- 8. Microphone connector
- 9. USB 3.0 connector
- Power button
- 11. USB 2.0 connectors (2)
- 12. Coaxial S/PDIF connector
- 13. Optical S/PDIF connector
- 14. USB 2.0 connectors (4)
- 15. Network connector and network lights
- 16. USB 3.0 connector
- 17. Audio connectors
- 18. Expansion-card slots
- 19. Power connector
- 20. Power-supply diagnostics button
- 21. Power-supply diagnostics light
- 22. Security-cable slot latch
- 23. Security-cable slot

### IJ

- AlienHead
- 2. 光盘驱动器
- 3. 光盘驱动器弹出按钮
- 4. 光盘驱动器托架
- 5. 介质卡读取器/光盘驱动器托架
- 6. 驱动器面板
- 7. 耳机连接器
- 8. 麦克风连接器
- 9. USB 3.0 连接器
- 10. 电源按钮
- USB 2.0 连接器 (2)
   同轴 S/PDIF 连接器

13. 光纤 S/PDIF 连接器

- - 14. USB 2.0 连接器 (4)
  - 15. 网络连接器和网络指示灯
  - 16. USB 3.0 连接器
  - 17. 音频连接器
  - 18. 扩展卡插槽
  - 19. 电源连接器
  - 20. 电源诊断按钮
  - 21. 电源诊断指示灯
  - 22. 安全缆线插孔闩锁
  - 23. 安全缆线插孔


### ヹ


- AlienHead
- 2. 光碟機
- 3. 光碟機退出按鈕
- 4. 光碟機凹槽
- 5. 媒體卡讀卡機/光碟機凹槽
- 6. 磁碟機面板
- **7**. 耳機連接器
- 8. 麥克風連接器
- 9. USB 3.0 連接器
- 10. 電源按鈕
- 11. USB 2.0 連接器 (2)
- 12. 同軸 S/PDIF 連接器
- 13. 光纖 S/PDIF 連接器
- 14. USB 2.0 連接器 (4)
- . 網路連接器與網路指示燈
- 16. USB 3.0 連接器
- 17. 音效連接器
- 18. 擴充卡插槽
- 19. 電源連接器20. 電源診斷按鈕
- 21. 電源診斷指示燈
- 22. 安全纜線插槽閂鎖
- 23. 安全纜線插槽


### 機


- AlienHead
- 2. オプティカルドライブ
- 3. オプティカルドライブ取り出しボタン
- 4. オプティカルドライブベイ
- メディアカードリーダー/オプティカルドライ ブベイ
- 6. ドライブパネル
- 7. ヘッドフォンコネクタ
- 8. マイクコネクタ
- 9. USB 3.0 コネクタ
- 10. 電源ボタン
- 11. USB 2.0 コネクタ (2)12. 同軸 S/PDIF コネクタ
- 13. オプティカル S/PDIF コネクタ
- 14. USB 2.0 コネクタ (4)
- 15. ネットワークコネクタとネットワークライト
- 16. USB 3.0 コネクタ
- 17. オーディオコネクタ
- 18. 拡張カードスロット
- 19. 電源コネクタ
- 20. 電源診断ボタン
- 21. 電源診断ライト
- 22. セキュリティケーブルスロットのラッチ
- 23. セキュリティケーブルスロット











# **Connect the Display**

连接显示器 | 連接顯示器 ディスプレイを接続する

Connection Type 连接类型 連接類型 接続タイプ	Computer 计算机 電腦 コンピューター	Cable and Adapter 电缆和适配器 纜線和配接器 ケーブルとアダプター	Display 显示器 顯示器 ディスプレイ
VGA ⇔ VGA			( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
DVI ⇔ DVI	() () ()		<u> </u>
DVI ⇔ VGA	( <u>      </u>		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
HDMI ⇔ HDMI	HDMI 000000000000000000000000000000000000		000000000
HDMI ⇔ DVI	HDMI 0.000000000		<u> </u>
DisplayPort ⇔ DisplayPort			[Passassas]

- NOTE: If your computer shipped with dual graphics card, the connectors on the secondary graphics card are capped. Connect the display to the connectors on the primary graphics card.
- ☑ 注: 如果计算机附带双显卡,则辅助显卡上的连接器将被封堵。请将显示屏连接到主显卡上的连接器。
- ☑ 註:如果您電腦配備雙圖形卡,次要圖形卡上的連接器會用塑膠蓋蓋住。將顯示器連接至主要圖形 卡上的連接器
- ✓ メモ:デュアルグラフィックスカード付きで出荷されるコンピューターの場合、セカンダリグラフィックスカードのコネクターにはキャップでフタがされています。ディスプレイをプライマリ グラフィックスカードのコネクターに接続してください。



# **More Information**

To learn about the features and advanced options available on your desktop, click Start→ All Programs→ Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call

800-ALIENWARE (866-287-6727). For the latest information, FAQ's, and solutions to most common issues, see support.dell.com/Alienware.

### Information in this document is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

registered trademarks of Alienware Corporation; Dell™ is a trademark of Dell Inc. 管制型号: D01M | 类型: D01M004

Computer Model: Aurora R4

如要進一步瞭解您桌上型電腦的功能和進階選項,請按一下**開始→所有程** 式→ Dell 說明文件,或造訪網頁 support.dell.com/manuals。

dell.com/ContactDell。美國的客戶請撥打 800-ALIENWARE (866-287-6727) °

# 本文件的資訊如有變更,恕不另行通知

© 2011 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

Alienware®、AlienFX®和 AlienHead 徽標是 Alienware Corporation 的商 標或註冊商標: Dell™ 是 Dell Inc. 的商標。

如要了解有关台式计算机的功能和高级选项,则单击**开始→ 所有程序**→

Dell 帮助说明文件或转至 support.dell.com/manuals。

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题,则转至 dell.com/ContactDell。美国的客户,请致电 800-ALIENWARE (866-287-6727)

有关最新信息、FAQ 和最常见问题的解决方法,请参见 support.dell.com/Alienware。

### 本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

Alienware®、AlienFX®和AlienHead徽标是Alienware Corporation的商标 Alienware®, AlienFX®, and the AlienHead logo are trademarks or 或注册商标; Dell™ 是 Dell Inc. 的商标。

2011 - 09

Regulatory Model: D01M | Type: D01M004

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜,請造訪網頁

のお客様は、800-ALIENWARE (866-287-6727) に電話で問い合わせ 如需最新資訊、常見問題和解決方案,請參見 support.dell.com/Alienware

2011 - 09

安規型號: D01M | 類型: D01M004 電腦型號:Aurora R4

计算机型号: Aurora R4

デスクトップで使用可能な機能、および詳細オプションについて は、スタート→ すべてのプログラム→ Dell ヘルプドキュメントの順 にクリックするか、support.dell.com/manuals.にアクセスします。 Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国

ることができます。 最新情報、FAQ、および非常によく見られる問題の解決方法につい ては、support.dell.com/Alienware を参照してください。

# 本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Alienware®、AlienFX®、および AlienHead ロゴは、Alienware Corporationの商標、または登録商標です。Dell®は、Dell Inc. の商標です。 2011 - 09

規制モデル: D01M | タイプ: D01M004 コンピューターモデル:Aurora R4

# Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: DO1M

Tensión de entrada: 100/240 VAC

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Corriente actual: 10.0 A/7.9 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con

el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en dell.com/regulatory\_compliance.

